


Prowadnice do montażu wyposażenia w szafach NetShelter™

AR8006A


Wykaz elementów



Nakrętki koszyczkowe

UWAGA: Zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do poszczególnych urządzeń montowanych w szafie.


Zlokalizować na pionowych kształtownikach montażowych górną i dolną przestrzeń jednostkową (1U). Co trzeci otwór na słupkach montażowych jest ponumerowany, oznaczając środek przestrzeni jednostkowej.



UWAGI:

Nakrętki koszyczkowe należy montować poziomo, tak aby ucha były zaczepione o boki prostokątnego otworu.

Nakrętki koszyczkowe należy zamontować po wewnętrznej stronie pionowego kształtownika montażowego.




⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU SPRZĘTU

W żadnym wypadku nie montować nakrętek koszyczkowych pionowo z uchami zaczepionymi o górną i dolną krawędź prostokątnego otworu. Taki montaż spowoduje niestabilne mocowanie sprzętu w szafie.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do obrażenia ciała albo uszkodzenia sprzętu.

Montaż:



Od wewnątrz szafy wsunąć nakrętkę koszyczkową do kwadratowego otworu.

Zahaczyć jedno ucho nakrętki koszyczkowej o tylną krawędź otworu.

Zaczepić narzędzie do zakładania nakrętek koszyczkowych o drugi bok nakrętki i pociągnąć, aby nakrętka zatrzasnęła się na swoim miejscu.

Zdejmowanie:


Wykręcić śrubę z nakrętki.

Chwycić nakrętkę koszyczkową i ścisnąć ją po bokach, aby wyjąć ją z kwadratowego otworu.


Montaż

NetShelter SX


1




2




3




4



Szafy typu NetShelter VX



Opcje instalacji



Informacje dotyczące gwarancji oraz pomocy technicznej znajdują się na stronie internetowej www.schneider-electric.com.
© 2016 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. NetShelter jest znakiem handlowym należącym do Schneider Electric, S.A.S.