

# AR950

## Programator przetworników APAR



Sposób Zamawiania:  
AR950

- autonomiczny programator do konfiguracji przetworników serii AR5xx i przełącznika AR921
- zasilanie programatora przez kabel z programowanego urządzenia
- wyświetlanie bieżącej wartości pomiaru oraz podgląd i edycja parametrów
- programowanie rodzaju wejścia, alarmów oraz wszystkich pozostałych danych konfiguracyjnych
- obudowa ręczna IP20
- wymiary: 57x92x25,4 mm
- w zestawie kabel połączeniowy o długości 1,8m
- warunki pracy: 0÷65 °C, 0÷90%RH

# AR955

## Programator urządzeń APAR



Sposób Zamawiania:  
AR955

- zestaw do konfiguracji programowalnych urządzeń APAR przy użyciu komputera PC
- współpraca z darmowym oprogramowaniem ARsoft-CFG dla Windows (do pobrania na stronie na [www.apar.pl](http://www.apar.pl) w zakładce "Oprogramowanie")
- zasilanie programatora z portu USB
- wyświetlanie bieżącej wartości pomiaru oraz podgląd i edycja parametrów
- programowanie rodzaju wejścia, alarmów oraz innych parametrów
- sterowniki dla systemu Windows 7/8/10/11, Linux
- długość przewodu 1m
- warunki pracy: 0÷65 °C, 0÷90%RH

# AR956

## Programator urządzeń APAR z funkcją zasilania przetworników



Sposób Zamawiania:  
AR956

- zestaw do konfiguracji programowalnych urządzeń APAR przy użyciu komputera PC
- współpraca z darmowym oprogramowaniem ARsoft-CFG dla Windows (do pobrania na stronie na [www.apar.pl](http://www.apar.pl) w zakładce "Oprogramowanie")
- zasilanie programatora **oraz programowanego przetwornika** (z serii AR59x, AR58x, AR55x) **z portu USB komputera PC**
- wyświetlanie bieżącej wartości pomiaru oraz podgląd i edycja parametrów urządzenia
- programowanie rodzaju wejścia, alarmów oraz innych parametrów konfiguracyjnych
- sterowniki dla systemu Windows 7/8/10/11, Linux
- długość przewodu 1,8m
- warunki pracy: 0÷65 °C, 0÷90%RH